

Airbi POOL – bezdrátový bazénový teploměr



Klíčové vlastnosti

- Zobrazení teploty vody v bazénu pomocí bezdrátového plovoucího čidla
- Zobrazení vnitřní/venkovní teploty a vlhkosti
- Paměť na minimální a maximální hodnoty
- Možnost rozšířit až na 3 senzory teploty a vlhkosti vzduchu (max. dosah signálu až 100 m v otevřeném prostoru)
- Rádiem řízený čas, budík
- Indikace slabých baterií v základně nebo senzoru
- Možnost krátkodobého podsvícení displeje

Popis produktu

Zajímá vás, jestli se voda v bazénu už dost ohřála pro příjemnou koupel? Nebo se otužujete a chcete naopak vědět, jak moc je dnes studená? Airbi POOL v takovém případě bude výborný pomocník. Plovoucí bezdrátový senzor měří teplotu vody a tento údaj odesílá do vnitřní jednotky, která údaj zobrazí na displeji.

Kromě toho **Airbi POOL změní také venkovní teplotu a vlhkost vzduchu** pomocí dalšího bezdrátového čidla a také teplotu a vlhkost v interiéru, k čemuž využije senzory zabudované do vnitřní jednotky. Pokud by to stále nestačilo, k přístroji můžete dokoupit ještě další přídavné senzory teploty a vlhkosti vzduchu, které můžete využít např. v dalších místnostech (můžete používat až 3 ks teploty a vlhkosti). **Maximální dosah bezdrátového signálu je 100 m v otevřeném prostoru.**

Přístroj má paměť na minimální a maximální naměřené hodnoty, které si můžete zobrazit na displeji. Dále nechybí zobrazení času řízeného rádiovým signálem DCF a budík vč. funkce odloženého buzení (snooze). Na nutnost vyměnit baterie vás přístroj upozorní pomocí malého symbolu na displeji. **Hodnoty můžete z displeje snadno odečíst i v šeru díky možnosti krátkodobého podsvícení.**

Technické parametry

Napájení:	Základna: 2 ks 1,5 V AAA baterie Bezdrátový plovoucí senzor: 2 ks 1,5 V AAA baterie Bezdrátový senzor teploty a vlhkosti: 2 ks 1,5 V AAA baterie (baterie nejsou součástí balení)
Rozsah měřené teploty:	Základna: -9,9...+50 °C Bezdrátový plovoucí senzor: -40...+60 °C (nedoporučujeme používat v mrazu) Bezdrátový senzor teploty a vlhkosti: -40...+60 °C
Přesnost měření teploty:	± 1 °C v rozsahu 0...+50 °C (jinak ± 1,5 °C)
Rozsah měřené vlhkosti:	20 až 95 % rH
Přesnost měření vlhkosti:	± 5%
Max. dosah signálu:	100 m (v otevřeném prostoru)
Vysílací frekvence:	433 MHz
Rozměry:	Základna: 150 × 98 × 24 mm Bezdrátový plovoucí senzor: 80 × 80 × 160 mm Bezdrátový senzor teploty a vlhkosti: 50 × 105 × 26 mm
Hmotnost:	Základna: 165 g (pouze přístroj) Bezdrátový plovoucí senzor: 145 g (pouze přístroj) Bezdrátový senzor teploty a vlhkosti: 56 g (pouze přístroj)

Fotogalerie



Součást balení

- Základní jednotka
- Bezdrátové plovoucí bazénové čidlo
- Bezdrátové čidlo teploty a vlhkosti vzduchu
- Návod k použití

Logistické informace

Produktový kód: BI1021

EAN kód: 8594162601059

Země původu: Čína

Celní kód (TARIC/HS): 90258040

	Počet ks	Hmotnost (kg)	Šířka (cm)	Hloubka (cm)	Výška (cm)
Produkt		0,165	15	2,4	9,8
Obal s produktem		0,431	15,9	10,9	10,9
Kartón s produkty	10	4,780	56,5	23	18,5