

Čistič grilů a udíren

**ČISTIČ A ODSTRAŇOVAČ MASTNOTY, ZAPEČENÝCH OLEJŮ,
TUKŮ, PŘIPÁLENÝCH JÍDEL A EXTRA ODOLNÝCH NEČISTOT
ATEST PRO POTRAVINÁŘSTVÍ**

NANO ČISTIČ GRILŮ A UDÍREN je neabrazivní a nežíravý silný čistič znečištěných ploch grilů a udíren, domácích i průmyslových.

Určen pro klasické grily na dřevěné uhlí, lávové a plynové grily, keramické grily a pece, elektrické a kontaktní grily a udírny, včetně velkých průmyslových (čištění kouřovodu, udící komory a vývodového komínu).

V jediném úkonu velmi rychle čistí, odmašťuje a vysokou alkalicitou i dezinfikuje podklad (bez obsahu dezinfekčních složek). Odstraňuje mastnotu, oleje, tuky a připálené zbytky jídla z nerezových, hliníkových a litinových povrchů, barev i barvených kovů. Díky svému nano polymerovému složení čistí do hloubky. Jeho autoaktivní pěnová konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, kde snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. Je účinný i bez drhnutí, nedochází k mechanickému poškození podkladu, jako se tomu děje u žíravých prostředků. Neobsahuje žádné jedovaté a toxické látky. Vyčištěný povrch je nezávadný pro potraviny, což dokládá potravinářský atest.

Aplikace

Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu, čímž výrazně snížíte spotřebu přípravku. Naneste přípravek rovnoměrně na celou plochu a nechte 5-10 minut působit /doporučujeme zahřát na 50°C/. Poté setřete nečistoty houbičkou nebo mikrovláknem. Po vyčištění důkladně opláchněte pitnou vodou a nechte zaschnout. V případě potřeby postup opakujte.

Pro frekvenční mytí naředte 1:1-3 s pitnou vodou.

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: sprej 1L, 5L, 20L, 6x20L



Tel: +420 604 504 987
Email: horewell@hfservis.cz