

Ochrana nerezů

DLOUHODOBÁ OCHRANA A RENOVACE NEREZU, HLINÍKU A MĚDI OBNOVUJE LESK A CHRÁNÍ POVRCH PŘED OTISKY RUKOU PREVENCE PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

NANO OCHRANA NEREZU je ochrana a obnova nerez oceli, včetně balotinované a drátkované, eloxovaného hliníku, chromu, titanu, zinku, mědi a mosazi. V jediném úkonu odstraňuje stopy rukou a obnovuje lesk. Povrch je nádherně vyleštěn bez mechanické námahy. Na povrchu se vytvoří neviditelná ultratenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění, otiskům rukou, usazování minerálních a vápenatých povlaků, vodní rzi, UV záření, oxidaci. Vytvořená vrstva zabraňuje rozmnožení bakterií, mechu, plísní a řas, vytváří hygienický povrch. Svým efektem chrání ošetřený povrch od vody a znečištění a díky voděodolnému (hydrofobnímu / efekt lotosového listu) a antistatickému účinku výrazně usnadňuje následné čištění bez nutnosti používání nebezpečných chemikálií.

NANO OCHRANA NEREZU poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu nerezových povrchů v domácnostech, hotelích, restauracích, kuchyních, aquaparcích, lázních, wellness, atd.

 **Výrazně prodlužuje čistotu povrchu**

 **Díky retrakci vody výrazně usnadňuje následné čištění**

Produkt je určen k ochraně nerez baterií, sprchových hlavic, chladniček, sporáků, digestoří, madel, klik, zábradlí, nerezových skříněk, atd. Mezi další doporučená použití patří aplikace na nerez ocelové konstrukce, ochranné díly, střechy, skeletové díly, průmyslové díly, atd.

Životnost ochrany ve vnitřním prostředí je 10 až 12 měsíců, ve venkovním prostředí 6 až 12 měsíců, dle zatížení.

Aplikace: Produkt je připraven k přímému použití. Povrchy znečištěné vodním kamenem a rzi nejdříve očistěte produktem Horewell **ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE**, opláchněte vodou a nechte uschnout. Mastné povrchy odmastěte produktem Horewell **ČISTIČ KUCHYNĚ**.

Ruční aplikace: Mikrovláknem nebo houbičkou aplikujte přes sebe rovnoměrně tak, aby byla jistota, že není vynecháno žádné místo. Doporučujeme aplikovat dvě vrstvy, druhou vrstvu až po zaschnutí první vrstvy (cca 30min). Po zaschnutí druhé vrstvy povrch otřete suchým a čistým hadříkem.

Aplikace postřikem: ručním aplikátorem, nízkotlakovým stříkáním.

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy

Balení: 100ml, 500ml, 1, 5, 20L



Tel: +420 604 504 987
Email: horewell@hfservis.cz